

RESERVOIR CORDIVARI POUR AIR COMPRIME

MONTAGE

- 1 - Enlever tous les bouchons de protection.
- 2 - Vérifier que le réservoir soit vide de corps étrangers.
- 3 - Ensuite visser les tuyaux sur chaque orifice de raccordements Entrée/Sortie du réservoir.
- 4 - Equiper les orifices soit de manomètre et/ou robinet de purge ou soupape de sécurité (suivant modèle) ou bien de bouchons suivant la configuration souhaitée.
- 5 - Alimenter progressivement le réservoir en vérifiant l'étanchéité des raccords.

OPTIONS

Sur demande les réservoirs peuvent-être équipés **d'un KIT d'équipement** composé de :

TABLEAU DE COMPOSITION DES KITS RESERVOIR AIR COMPRIME

	Réservoir	Soupape	Raccord	Tarage (bar)	Débit (Nm ³ /h)	Code (Vertical)	Code (Horizontal)
KIT RESERVOIR VERTICAL 	11 Bar (Vertical / Horizontal)						
	100L	D10	3/8"	11	539	987001	987025
	200L	D10	3/8"	11	539	987001	987025
	270L	D10	3/8"	11	539	987001	987025
	500L	D10	1/2"	11	539	987002	987026
	710L	D14	3/4"	11	1113	987003	987027
	900L	D14	3/4"	11	1113	987003	987027
	10,67 bar (Vertical)						
	1000L	D14	3/4"	10,6	1074	987011	-
	1500L	D14	3/4"	10,6	1074	987011	-
2000L	D14	3/4"	10,6	1074	987011	-	
3000L	D14	3/4"	10,6	1074	987012	-	
5000L	D14	3/4"	10,6	1074	987012	-	
KIT RESERVOIR HORIZONTAL 	8 bar (Vertical)						
	1500L	D14	3/4"	8	832	987004	-
	2000L	D14	3/4"	8	832	987004	-
	3000L	D14	3/4"	8	832	987009	-
	5000L	D14	3/4"	8	832	987009	-
	15 bar (Vertical)						
	500L	D10	1/2"	15	720	987006	-
	1000L	D14	3/4"	15	1486	987007	-
	1500L	D14	3/4"	15	1486	987007	-