Veuillez envoyer ce formulaire d'enregistrement de la garantie à la sté RENNER
par fax à +49 (0) 71 35 / 93 193 -764 ou par e-mail à service@renner-kompressoren.de.

RENNER Kompressoren

Protocole de mise en service / Enregistrement de la garantie pour les compresseurs à vis

Envoyer par e-mail

Imprimer

Partenaire en matière de prestation de service / Distributeur :

Numéro de compte client: _____

Nom: SFACS INDUSTRIE

Rue: 3085 ROUTE DE MONTFALCON

Code postal/Lieu: 26350 VALHERBASSE

Client:

AFUTAGE DU DAUPHINE
330 Bis Route du
38990 CHATENAY

Caractéristiques du compresseur:

Modèle: RSD . 13 kW 2,5 bar 10 Numéro. de série 1010112

☒ Machine neuve
☐ Machine d'occasion

☐ intégrée dans le module GLW (Permutation de la charge de base)
☐ intégrée dans le module VBS (Commande combinée RENNER)
☐ avec échangeur de chaleur/Boîtier

Date de mise en service*: _____ Année de production: 2021

Date d'installation du compresseur: _____ Heures de service: 459 H

* lors de la mise en service plus tard que 3 mois à compter de la date de livraison, veuillez respecter les indications du chapitre 3 ...

Conditions d'installation du compresseur:

Site: ☐ Site ouvert (salle, tente...) ☐ Site fermé (salle de compresseurs, container...) ☐ Bateau ☐ Camion/Train ☐ Étable
☐ Site extérieur avec toit ☐ Site extérieur sans toit ☒ Usine/production ☐ Usine de biogaz ☐ Mine souterraine ☐ Autres

Aération/ventilation: ☐ Canal d'évacuation (longueur: _____ m) ☐ Équerre/clapets ☐ Canal 'd'aération ☐ Ventilateur additionnel

Conditions ambiantes: ☒ Propre ☐ poussiéreux ☐ Sale ☐ Humide ☐ Vapeurs / Exposition à des produits chimiques

Travaux de vérification à effectuer:

AVANT la mise en service

☒ Interrupteur principal/Interrupteur-sectionneur disponible/ installé
☒ Resserrer tous les raccords des flexibles/des tuyaux d'huile et d'air
☒ Vérifier/resserrer tous les raccords électriques
☒ Mesurer la tension de la courroie (N/Hz)
☒ Protection par fusible de protection recommandé type retardé: 20
☒ Flexible de sortie d'air ou compensateur installé

AVANT/PENDANT la marche d'essai

☒ Contrôler le niveau d'huile
☒ Contrôler le sens de rotation
☒ Pression max. bar 10 vérifiée
☒ Pression de redémarrage bar 6,5 vérifié
☒ Vérification des fuites d'air/d'huile

64 °C température d'huile au bout de 30 min de marche en charge
20 °C température ambiante

APRES la marche d'essai

☒ Contrôler la présence de fuite d'air
☒ Contrôler la présence de fuite d'huile
☒ Réglage du temps de marche à vide 110 sec
☒ Tension de la courroie après la marche d'essai

Tension réseau: 399 V (mesurée)
L1: 399 L2: 400 L3: 399

Courant absorbé pdt la marche en charge:
L1: 10,5 A L2: 11 A L3: 10,5 A

Courant absorbé lors de la marche à vide:
L1: 5,8 A L2: 5,6 A L3: 5,5 A

Extension de garantie convenue: ○ 3 ans ○ 4 ans ○ 5 ans

Filtration: ☐ Préfiltre ☐ Filtre fin ☐ Filtre à charbon actif ☐ Séparateur cyclonique

Application spéciale: ☐ Azote ☐ Hélium ☐ autres: _____

Sécheur: ☐ Test de fonctionnement ☐ Surveillance du point de rosée interne/externe ☐ Point de rossée après 30 minutes de marche d'essai: _____

Instructions aux clients:

☐ Tous les manuels d'utilisation et les clés de portes remis au client

☐ Toutes les fonctions nécessaires du compresseur / de la commande électronique expliquées au client

☐ Signaler aux clients la nécessité d'effectuer des contrôles visuels chaque semaine (fuite, niveau d'huile, préfiltre ...)

Signature du client (Personne/mécanicien habilité(e)): _____

Signature du distributeur: _____ Date : _____

Par votre signature, vous vous engagez à confirmer l'installation appropriée ainsi que la remise et le fonctionnement du compresseur RENNER susmentionné en bonne et due forme !!